

Computer Vision HW5

R04921040 李中原

Language: Python3

Description: I use OpenCV to do image I/O, and load raw pixel data (height , length , channels) from lena.bmp.

Run: python hw5.py

Kernel:

```
octogonal_kernel = [  
    [0 , 1 , 1 , 1 , 0],  
    [1 , 1 , 1 , 1 , 1],  
    [1 , 1 , 1 , 1 , 1],  
    [1 , 1 , 1 , 1 , 1],  
    [0 , 1 , 1 , 1 , 0]  
]
```

Erosion 所用的 kernel:

```
octogonal_kernel_erosion = [  
    [9999 , 1 , 1 , 1 , 9999],  
    [1 , 1 , 1 , 1 , 1],  
    [1 , 1 , 1 , 1 , 1],  
    [1 , 1 , 1 , 1 , 1],  
    [9999 , 1 , 1 , 1 , 9999]  
]
```

四個角設為 9999 是為了方便計算 local min 所使用

Dilation:

```
def Dilation(cover):  
    return np.max(octogonal_kernel * cover)
```

每個點的值是將周遭 5*5 的範圍的點傳入 Dilation 做判斷，回傳對應 kernel 形狀中的 max 值



Erosion:

```
def Erosion(cover):  
    return np.min(octogonal_kernel_erosion * cover)
```

跟 Dilation 概念類似，不過改為回傳在 kernel 覆蓋範圍中的 min 值



Opening 、Closing:

```
for i in range(2 , height-2):  
    for j in range(2 , width-2):  
        cover = lena_dilation[i-2:i+3,j-2:j+3]  
        lena_closing[i][j] = Erosion(cover)  
  
        cover = lena_erosion[i-2:i+3,j-2:j+3]  
        lena_opening[i][j] = Dilation(cover)
```

Opening 是先做 Erosion 再做 Dilation ， Closing 則是先 Dilation 再做 Erosion

Opening:



Closing:

